



機械可變轉盤使用說明書



初次開啟金庫方法：

① 右轉四次 ② 左轉三次 ③ 右轉二次 ④ 左轉一次



對中心線.向右轉 4 次 25 再左轉 3 次 50 再右轉 2 次 25 再左轉 1 次 0

(0 是會卡住的).如不會代表前三碼圈數或數字未對準

確認鎖時是否有開啟 (上下兩把都須開啟)

上述如都開啟.即可轉動把手

變更號碼方法：

- ① 把門打開
- ② 把手向右轉
- ③ 把原前 3 個號碼 4.3.2.對右斜線
- ④ 把插桿插入往 9 點鐘方向轉
- ⑤ 把新的號碼 4.3.2.對右斜線輸入
- ⑥ 插桿恢復原來取出
- ⑦ 把新的號碼 4.3.2.1 對中心點開 1 次