




按鍵鎖說明書



一.開啟保險箱:

- 1.輸入你所設置的密碼
 - 2.按 # 鍵確認蜂鳴器叫兩聲.綠燈亮表示電池閥吸合.
- 轉動把手即可開門.時間八秒過後電磁閥釋放.將自動上鎖.

二.個人密碼的設置與更改:

- 1.按門後綠色按鈕開關一下.蜂鳴器叫兩聲.黃燈亮.
- 2.輸入你所需要的 1-8 位數任意密碼.
- 3.按 # 鍵確認.蜂鳴器叫兩聲.黃燈滅表示密碼設置成功
- 4.門打開狀況下把手回正..試開新輸入密碼 2 次.

三.密碼保護功能:

- 1.三次密碼輸入錯誤.按鍵版仍鎖死三分鐘

四.欠壓指示:

- 1.在電時電壓不足時紅燈亮.提醒用戶即時更換電池